

# 使用手册

TELECRANE

☎ 400-880-9315  
**SAGA1-L 系列**

**-SAGA1-L4**

**-SAGA1-L6**

**-SAGA1-L6B**

**-SAGA1-L8**

**-SAGA1-L8B**

## 保 固

### 品質保證

沙克公司保證本產品出廠時，完全符合其所公布之各項規格，只要適當地安裝，都可以正常地使用，但是沙克公司並不保證本產品的操作是毫無中斷或零錯誤。本產品自出廠日起享有壹年的保固期，保證客戶在壹年內不會有任何產品上的問題，若在保固期間內，只要證明產品品質有瑕疵，沙克公司願意維修。任何需要維修的產品，都必須送往沙克指定的服務處，該客戶必須負擔產品運往服務處的單程費用，而沙克公司的服務處在保證期間內將會負擔回程費用，寄還該產品。

### 未包含事項

前述的保固範圍，並未包含搖桿、按鍵、繼電器、保險絲、電池等損耗性零件或是裝機錯誤所造成的基板損壞等，且未包含因客戶不當使用、不可抗拒原因、天然因素、維護不足、操作環境規格的忽略、未經許可的變更、錯誤的使用或客戶自行設置介面而造成之故障。

### 備 註

- ◎ 前述之保證事項，並無其他明述或隱含的保固事項。
- ◎ 保固所提供的賠償是客戶唯壹的賠償，沙克公司並不負任何直接、間接、特殊、意外或因果的損毀責任。



SAGA 1 SAGA 1-L 系列

---

## 目 錄

- 1.SAGA1-L4/L6/L6B/L8/L8B標準配備
- 2.SAGA1-L4/L6/L6B/L8/L8B特性規格
- 3.緊急狀況之處理程序
- 4.一般操作
- 5.接收機電壓選擇
- 6.更換保險絲
- 7.識別碼遙控配對
- 8.變換頻率
- 9.發射機電源
- 10.功能故障警示說明

TELECRANE

100-880-6345

## 1.0

### SAGA1-L4/L6/L6B/L8/L8B標準配備

打開SAGA1-L系列產品之包裝紙箱，包含

- 1.發射器1台。
- 2.接收機1台。
- 3.使用手冊1本。



1



2



3



SAGA 1 SAGA 1-L 系列

## 2.0

### \* SAGA1-L4/L6/L6B/L8/L8B特性規格

#### 1)一般特性:

1.防水防塵: IP65	6.漢明碼 $\geq 4$
2.外殼: 玻璃纖維	7.抗靜電 $>15KV$
3.操作溫度: $-45 \sim +80^{\circ}C$	8.識別碼可遙控配對
4.繼電器: 10A/250伏特(交流型) 15A/32伏特(直流型)	9.操作距離: 可達100公尺
5.識別碼: 32位元(約43億組)	

#### 2)SAGA1-L系列

- \*L4: 4個按鍵, 單速(開, 停, 上, 下)
- \*L6: 6個按鍵, 單速(開, 停, 上, 下, 東, 西)
- \*L6B: 4個按鍵, 雙速(上, 下, 東, 西)+緊急停止鈕+旋轉鑰匙
- \*L8: 8個按鍵, 單速(開, 停, 上, 下, 東, 西, 南, 北)
- \*L8B: 6個按鍵, 單速(上, 下, 東, 西, 南, 北)+緊急停止鈕+旋轉鑰匙

#### 3)發射器規格 ☎ 400-880-6345



SAGA1-L4



SAGA1-L6



SAGA1-L8

1.長寬高: 120x55x25公厘	5.按鍵卡死偵測
2.重量: 155公克(含電池)	6.發射功率 $\leq 4mW$
3.使用2只3號(AA size)鹼性電池	7.耗電: 小於10mA
4.電池電力不足時會呈紅色LED閃爍	8.調變: 調頻調變

## 2.0



SAGA1-L6B



SAGA1-L8B

- 1.長寬高: 163x49x45公厘
- 2.重量: 255公克(含電池)
- 3.使用2只3號(AA size)鹼性電池
- 4.電池電力不足時會呈紅色LED閃爍

- 5.按鍵卡死偵測
- 6.發射功率 $\leq 4\text{mW}$
- 7.耗電:小於10mA
- 8.調變: 調頻調變

### 4) 接收機規格



- 1.長寬高: 161x74x52公厘
- 2.重量: 1100公克(不含電纜線)
- 3.交流型: 24/48, 48/110, 48/220, 110/220, 220/380伏特  
直流型: 12 ~ 24伏特
- 4.靈敏度:約-105dBm
- 5.避震設計

- 6.可獨立共線
- 6-1. SAGA1-L8/L8B有上/下, 東/西, 南/北和R0等4個獨立共線
- 6-2. SAGA1-L6有上/下, 東/西, 和R0等3個獨立共線
- 6-3. SAGA1-L4有上/下和R0等2個獨立共線
- 6-4. SAGA1 L6B有上/下/東/西和R0等2個獨立共線

3.0



## 緊急狀況之處理程序

有緊急狀況發生時,請依下述程序處置:

1) 即刻按下緊急停止按鍵

\*SAGA1-L6B/L8B: 按緊急停止鈕和取下旋轉鑰匙

2) 關掉天車或設備的總電源開關,並通知經銷商處理



L8B

5.0



## 接收機電壓選擇

SAGA1-L系列有直流型和交流型兩種不同的電壓選擇

### 1) 直流電壓型:

輸入電壓:12 ~ 24伏特



### 2) 交流電壓型

(有5種不同變壓器:24/48, 48/110, 48/220, 110/220, 220/380伏特)

電壓選擇的跳線如下:

	LO位置	HI位置
1.交流24/48伏特 (變壓器)	24伏特	48伏特
2.交流48/110伏特 (變壓器)	48伏特	110伏特
3.交流48/220伏特 (變壓器)	48伏特	220伏特
4.交流110/220伏特(變壓器)	110伏特	220伏特
5.交流220/380伏特(變壓器)	220伏特	380伏特

