
紧急状况之处理

当紧急状况出现时,请依下列步骤处理,并立刻通知经销商。

1. 按下 **STOP** 紧急停止按键,此时设备总停接触器会断开,切断电源,设备会停止运行。
2. 将发射机之 **钥匙** 开关拔除、或者旋转到 **OFF** 位置。
3. 关闭天车总电源。
4. 通知经销商,根据故障描述,找出原因。

一般注意事项

- ◎ 未经专业训练之人员,不得拆开本机器,否则可能损坏。在技术支持下可更换比如烧坏保险等简单问题。
- ◎ 使用后天车总电源应关闭,以切断接收机电源,并将发射器之钥匙开关拔除。
- ◎ 天车应有总电源继电器、极限开关,及其它安全性设施。

检查与维护(Inspection and Maintenance)

- ◎ 每日检查可确实了解设备之性能状况,以确保操作之安全性。检查范围应包含紧急停止开关及其它安全措施之功能状况,如发现操作上之疑虑应立即停止操作,排除故障后再使用。
- ◎ 定期保养维护起重机。