

简易故障排除

当遥控器无法正常工作(亦即按下发射机按键时,接收机无相对应之动作反应),请按下列步骤检查。

项次	现象	处 置
1.	发射机 LED 灯信号	<ol style="list-style-type: none">1. 确认电池电源是否正常。<ol style="list-style-type: none">a. 检查电池安装方向 (某些机型)。b. 检查电池盒装入方向 (某些机型)。c. 检查电池电压, 以及输入至电路板电压。2. 确认其它地方故障 取出电池, 按停止按键大于 3 秒, 此时按动作按键, 观察 LED 颜色状态(红色不闪烁), 如再按启动 (LED 无反应), 则 4M 损坏。3. 如按照正常步骤开机, LED 闪烁红灯, 则是干簧管损坏(新版已经避免此问题)4. 如 LED 无任何反应则返修至我司或者代理商处。
2.	发射机正常,但接收机完全没有反应	<ol style="list-style-type: none">1. 确认接收机电源输入正常。2. 确认输入电压与购买电压吻合。<ol style="list-style-type: none">b. 检查交流电源保险丝及直流电源保险丝是否熔断,必要时关闭总电源取备用保险丝换上。如换上再烧请联系代理商。3. 确认连线都牢靠(快递过程脱落)4. 确认继电器之输出保险丝是否熔断,必要时取备用保险丝换上。5. 确认部分 COM 保险以及线号判断正确6. 送修。
3.	某动作不工作	<ol style="list-style-type: none">1. 确认继电器之输出保险丝是否熔断,必要时取备用保险丝换上。2. 确认原有线控控制系统是否工作正常。3. 确认输出继电器是否损坏(大电流情况)。4. 检查电缆是否有故障(端子不牢靠)5. 送修。
4.	距离近	<ol style="list-style-type: none">1. 检查发射机天线是否脱落2. 检查接收机天线

5.	反应迟钝	1.检查天线 1.新机器检查电压输入是否偏低 2.是否安装正确位置 3.检查是否有干扰源（如变频器） 4送修检测
----	------	--

部分故障适用于国产机器，
部分故障应定期维护起重机，避免故障发生，对生产工作带来影响，感谢您对
TELECRANE、SAGA 的信任和支持。

TELECRANE

 400-880-6345