
拷贝机的使用

1. 将拷贝机 6 支脚插头插入发射机或接收机内的刻录插座中。
2. 当由发射机或接收机读数据时，须将磁铁钥匙 (magnetic key) 放在拷贝机上；当已存取的数据由拷贝机刻录至发射机或接收机时，须将拷贝机上的磁铁钥匙拔掉。
3. 按下并放开 “ 1 ” 按键 (或 “ 2 ”, “ 3 ” 按键) 以便从发射机或接收机上拷贝并存取数据 (当磁铁钥匙处于 “ ON ” 的状态)，待绿色指示灯闪过后，表示转换作业已完成，此时将插头拔掉。重复由拷贝机刻录至发射机或接收机执行相同转换数据的步骤。
(当磁铁钥匙处在 “ OFF ” 状态)。

※注意：

1. 请确定在拷贝数据的过程中，接收机与发射机电源是关闭的。
2. 不同机器系列所使用的拷贝机不同 (颜色区别)。
3. 拷贝机可以拷贝功能设定及标识符 (ID-CODE)，但对于发射机与接收机而言，基本上，一定要选择相同的频道 (channel) 作配对，才能达成交互通讯的功能。