
一般注意事项

1-1 一般注意事项

**装置及使用本机器前务必先详读手册。

**技术人员务必全部阅读与了解，才可装机或维修。

**未经专业训练之人员，不得拆开本机器，否则可能损坏。

**随机手册仅供使用单位参考，详细技术问题请咨询代理商。

**本机器出厂前经过严密测试，但高危险性及可能造成损坏之情况不得使用。

**使用后天车总电源应关闭，以切断接收机电源，并将发射器之旋转式钥匙开关，转至OFF的位置并拔除。

**发射器应放置于安全之处，人员不得随意胡乱按动，以免发生意外。

**天车应有总电源继电器、极限开关，及其它安全性设施。

**接收器上的接地(GND)，一定要与天车金属部份搭接，否则一定触电。

**雷击或受到干扰情况下应停止使用。

**应确保发射机电池充足及接收电源正常。

**装置及维修时应关闭天车总电源及接收机内的电源开关，以免触电。

-
- **随机手册制造厂商得随时修改内容，不另通知。
 - **本机器部份技术不公开，及原厂随时可能增加新功能，其说明可能与机器不符。
 - **本机器及其相关文件之专利权为禹鼎（沙克）电子股份有限公司所有，非经书面许可不得全部或部份移用。
 - **F21/F23/F24/F25/SAGA1 系统使用台湾禹鼎（沙克）公司或其关系企业所拥有的多种专利。

TELECRANE

 400-880-6345