
操作者注意事项

1. 暂停使用时应先按下紧急停止开关及拔除发射器钥匙，并妥善放置发射器，以避免非操作者之随意按动及其它可能造成危险之事项。
2. 发射器电力不足、超过遥控距离或受到严重干扰情况下，会有操作迟缓或延迟现象，此时应停止操作。
3. 长时间不使用时，请将电池取出。
4. 操作者必需身体健康，精神良好，且能辨识及判断操作之安全性。
5. 遥控器之操作为一高度危险性之工作，使用者必需接受过完整训练，以熟悉操作方式。
6. F21/F23/F24/F25/SAGA1 坚固的发射器，可抵抗相当的撞击及耐天候性，但过份或蓄意的碰撞、挤压，仍可能损坏。
7. F21/F23/F24/F25/SAGA1 设计时均已考虑能够适合各种工业环境使用，但不要忘了它是电子装备，故仍需妥善操作维护，以延长使用寿命。
8. 每日工作前应检查紧急停止开关以及其它安全措施之功能状况。
9. 当工作环境之视野不佳时，禁止操作发射器。
10. 当发现不正常状况时，记得使用紧急停止开关。
11. 使用前请详记紧急状况之处理。

TELECRANE

 400-880-6345